



1

 CARCASSA BUSSOLOTTO
CON ANTE

structure of modular unit with wooden doors

ESTRARRE I CASSETTI DAI BUSSOLOTTE
 extract the drawers from modular units

 CASSETTIERA
pedestal

FORARE L'ELEMENTO LIBRERIA

break through the predrilled holes on the modular bookcase

SFONDARE LE PREFORATURE INDICATE DALLE FRECCE
POSIZIONANDO UNO SPESSORE DALL'ALTRO LATO
PER EVITARE CHE L'ELEMENTO LIBRERIA SI POSSA SCHEGGIARE!
 break through the predrilled holes indicated by the arrows.
 Place a board on the other side to avoid the chipping!

2
Y2
W2


 FORI PER VITI AUTOFILETTANTI (VEDI PAG. SEGUENTE)
 HOLES FOR SELF-SCREWS (PLEASE SEE NEXT PAGE)



 FORI PER
FISSAGGIO TOP
for fixing top

Ø5mm


2

21,7cm



UTILIZZO IN ORIZZONTALE
 horizontal use

VISTA IN PIANTA
TOP VIEW
BACK

VISTA LATERALE
SIDE VIEW
BACK

UTILIZZO IN VERTICALE
 vertical use

BACK


 FRONT
FORI PER TOP
holes for top


BACK


 FRONT
FORI PER FIANCHI FINALI
holes for final side panel

SEGUE
 assembling in the following page


**FISSARE SULLA BASE I PIEDINI ED I BUSSOLOTTI,
FISSARE I FIANCHI FINALI E LE ANTE**
fix the adjustable feet and units on the base,
fix the final side panels and doors

3




INSERIRE I RISCONTRI METALLICI
NEI FORELLINI DI RISCONTRO SULLE ANTE
IN DIREZIONE DEI PUSH PREMI-APRI (dx o sx)
insert the metallic studs in the holes on the doors
towards push-open mechanisms (right or left)

**PUSH RISCONTRO
MAGNETICO METALLICO**
magnetic push metallic stud


CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR
423700519	CROMO	423010919	ARGENTO	506944709	4,5 x 25	ZINCATO
	chrome		silver		3/16" x 1" - zinc plated	
CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR
505051109	NERO	505051130	ARGENTO	507052319	507063519	NICKEL
	black		silver		open 110°	

COMPOSIZIONE IN ACCOSTAMENTO A MURO
composition placed near to the wall




COMPOSIZIONE A CENTROSTANZA
freestanding composition

**ATTENZIONE! PER INSERIRE
I PANNELLI DI FINITURA POSTERIORI,
OCORRE PRIMA FISSARE I BUSSOLOTTI
SULLA BASE, UTILIZZANDO I FORI
NELLA POSIZIONE INDICATA DALLA FRECCIA**
attention, please! for assembling the back panels
you must first fix the modular units on the base
using the holes in the position
indicated by the arrow




**PER BUSSOLOTTI
IN SOVRAPPOSIZIONE**
for superimposition units



CODE	Ø x L	COLOUR
506911509	4MA x 15	ZINCATO
	4MA x 11/16" - zinc plated	
CODE	Ø x L	COLOUR
505094002	5 x 30	FERRO
	3/16" x 1 3/16" - iron	

4

CODE	Ø x L	COLOUR
506912509	4MA x 25	ZINCATO
	4MA x 1" - zinc plated	
CODE	Ø x L	COLOUR
506912609	4MA x 20	ZINCATO
	4MA x 3/4" - zinc plated	



**Y2
W2**
**VITI PER
ART.216**
screws for
art.216

CODE	Ø x L	COLOUR
506944609	4,5 x 20	ZINCATO
	3/16" x 3/4" - zinc plated	
CODE	Ø x L	COLOUR
506944709	4,5 x 25	ZINCATO
	3/16" x 1" - zinc plated	

